



Von Behren
Mediendesign

... wir machen Druck im Mühlenkreis !

www.vb-mediendesign.de

Design von Digital- & Printmedien - Druckdienstleistungen - Webdesign

Trockenklebeanleitung

!!! VOR DEM KLEBEN MOTIVKONTUREN NACHSTREICHEN !!!

1.

Den Untergrund gründlich (!) von Staub, Silikon und Fett befreien.
Bei Bedarf mit etwas Alkohol. Gegebenenfalls informieren, ob der Untergrund das verwendete Reinigungsmittel verträgt.

Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein.

Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln.

Die Temperatur der zu beklebenden Fläche muss

MINDESTENS +8°C betragen.

2.

Folie mit 2 Klebestreifen an den Ecken auf dem Untergrund positionieren. Gegebenenfalls Abstände mit dem Lineal messen.

3.

Wenn das Motiv an der korrekten Position ist, den oberen Rand quer mit einem Klebestreifen am Untergrund befestigen, so dass das Motiv nach oben hin klappbar fixiert ist.

4.

Zur Vereinfachung des Klebevorgangs können nun große Motive in kleinere Teile geschnitten werden. Achtung: Motiv und Klebestreifen nicht zerschneiden und aufpassen dass der Untergrund nicht zerkratzt wird.

5.

Den Aufkleber nach oben klappen und die Trägerfolie vorsichtig abziehen. Bei mehreren Teilen erst mit einem Teil beginnen.

6.

Den Aufkleber langsam von oben nach unten auf den Untergrund klappen und mit einem Raker (z.B. Kreditkarte) in gleicher Richtung glattstreichen. Achtung: sehr harte Raker können den Aufkleber und den Untergrund zerstören !

7.

Wenn alle teile des Aufklebers angebracht sind, das Motiv etwa eine halbe Stunde antrocknen lassen.

8.

Nach der Trockenzeit zuerst die oberen Klebestreifen entfernen und dann die transparente Applikationsfolie vorsichtig abziehen. Fertig !

**Sie haben Fragen zur
Klebeanleitung ?**

Schreiben Sie uns unter:
info@vb-mediendesign.de

oder

rufen Sie uns an unter:
05704 3630240

folientechnik-friedewalde.de

Von Behren Mediendesign | zum Strang 3 | 32469 Petershagen-Friedewalde